

Поддръжка на Енд-грейн Дъски за Рязане

Както всеки продукт от масивна дървесина, енд-грейн дъските за рязане реагират на промени във влагата и температурата. Ние предлагаме дъските импрегнирани с био масла на Osmo, които не представляват опасност за човека след контакт с храна.

С течение на времето слойт масло се износва, поради рязането и е по-лесно за влагата да проникне в порите на дървото. Това може да доведе до промяна на обема на отделни блокове от дъската ви, което от своя страна може да причини разлепване.

С цел да избегнете това, излагайте дъската си за рязане възможно най-кратко на влага. Избягвайте и обилно мокрене. Препоръчваме измиване с влажна гъба, вместо на течаша вода или в съдомиялна. След измиване поставете дъската вертикално, за да изсъхне възможно най-бързо.

Не съхранявайте дъската на места с температура значително по-висока от средната за помещението - например върху работеща фурна или радиатор. Резките промени в температурата водят до пресушаване на дървения материал и промяна на обема му и евентуално разлепване на блокове от дъската.

Импрегнирайте енд-грейн дъската си за рязане периодично с подходящо за целта масло.